


# Manuel d'utilisation

## LoveMachine42P (LM42P)



Auteur : LM42P  
Date : 28 août 2018

COPYRIGHT TOUS DROITS RESERVES

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Description du contenu</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Montage des dildos sur leur adaptateurs</b>	<b>12</b>
2.1	Dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream . . . . .	12
2.2	Dildo Big balls Pyrex Glass Anal . . . . .	14
2.3	Dildo Milk Bottle (pour l'homme) . . . . .	15
<b>3</b>	<b>Fixation de la LM42P sur mobilier</b>	<b>16</b>
3.1	Sur le cadre d'un lit . . . . .	16
3.2	Sur la table de salon . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Montage et réglage de la LM42P sur le mât</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Mise en marche</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Vidéo Montage LM42P (Youtube)</b>	<b>21</b>

## 1 Description du contenu




FIGURE 1 – Boîte de rangement en bois




FIGURE 2 – Rack de rangement et emplacement du serre-joint




FIGURE 3 – Placement des éléments sur le rack




FIGURE 4 – Placement des éléments sur le rack (vue de dessous)














FIGURE 5 – Boîte de rangement sans le rack (fond de la boîte)

TABLE 1: Description des éléments de la LM42P

Libellés	Figures	Descriptions
A, B		<i>Boîte de rangement</i> permettant de protéger la machine et ses accessoires. Dimensions 350 x 240 x 183 mm . Avec serrure (B) servant à la fermeture à clef de la boîte de rangement. Elle est munie de deux clefs.
C		<i>Rack mobile</i> servant au rangement des différents accessoires dans la boîte de rangement.
D		<i>Serre-joint</i> permettant de fixer le mât au cadre du lit ou la plaque de fixation du mât à la table de salon.
E		<i>Tourne-vis Torx</i> pour le serrage de la vis des adaptateurs pour dildos sur le bras.
F		<i>Adaptateur pour dildo réaliste</i> (en option) de la marque Cock de Pipe-dream. Cette pièce permet la fixation du dildo sur le bras. Il pince la ventouse du dildo d'un diamètre extérieur de 80mm, hauteur 24mm et 50mm pour le petit diamètre.
G		<i>Adaptateur pour dildo Big balls Pyrex Glass Anal</i> (en option). Cette pièce permet la fixation du dildo sur le bras. Il pince la plus grosse boule du dildo d'un diamètre extérieur de 37mm.

suite à la page suivante ...




... suite

Libellés	Figures	Descriptions
G'		<i>Adaptateur pour Milk Bottle</i> (en option) (dildo pour l'homme). Cette pièce permet la fixation de la Milk Bottle sur le bras.
H		<i>Bras</i> (1 bras inclu, le 2ème en option) Cette pièce exerce le mouvement du va-et-vient aux dildos. Muni d'un aimant permanent puissant, il s'insère dans la LM42P et se fixe très facilement. Pour l'enlever, tirer le simplement en dehors de la LM42P, ainsi, l'aimant va se décrocher.
I		<i>Petite poignée diamètre 30mm</i> (2 pièces incluses) Elle sert à serrer la fixation L sur la LM42P. Une poignée est rangée sur le dessus du rack à gauche et la deuxième est utilisée à fixer le mât au rack. (Voir figure 4, page 5)
J		<i>Poignées pour fixation du mât</i> (2 pièces incluses) sur <i>Plaque de fixation du Mât</i> (N).

suite à la page suivante ...








... suite

Libellés	Figures	Descriptions
K		<i>Grande poignée diamètre 50mm pour le serrage de la fixation au mât.</i>
L		<i>Fixation permettant le serrage de la LM42P au mât. Elle est composée de 4 pièces qui sont : la pièce principale en carbone, d'un boulon M8 longueur 80mm, d'un arrêt boulon en plastique et d'un morceau de caoutchouc d'épaisseur 3mm.</i>
M		<i>Mât pour la fixation de la LM42P sur un mobilier. Muni de 5 trous pour le réglage de la hauteur. Longueur total 330mm.</i>






suite à la page suivante ...

... suite

Libellés	Figures	Descriptions
N		<i>Plaque de fixation du Mât</i> , cette pièce sert à fixer le mât sur une surface horizontal comme une table de salon, table de nuit.Elle possède une surface rugueuse et une lisse. S'il-vous-plaît plaquer la face rugueuse contre l'extrémité du mât.
O		<i>Petite plaque en caoutchouc</i> , cette pièce protège d'éventuelles marques que pourrait laisser la surface de la vis du serre-joint contre le mobilier. Elle absorbe aussi les vibrations transmise au meuble réduisant ainsi le bruit. De plus, elle a pour rôle de diminuer le glissement. Dimensions : 40x50x8mm.
P		<i>Grande plaque en caoutchouc</i> , cette pièce protège d'éventuelles marques que pourrait laisser la surface latérale du mât ou la plaque de fixation du mât contre le mobilier. Elle absorbe aussi les vibrations transmise au meuble réduisant ainsi le bruit. De plus, elle a pour rôle de diminuer le glissement. Dimensions : 80x100x8mm.
Q		<i>Love Machine 42 People (LM42P)</i> , c'est la machine principale.
R		<i>Boîtier électronique</i> comprenant le driver du moteur pas-à-pas et le module de controle.

suite à la page suivante ...

... suite



Libellés	Figures	Descriptions
S		<i>Alimentation 220V/24V, 6A.</i>
T		<i>Télécommande</i> comprenant deux boutons rotatif de couleur respectivement doré pour la vitesse du va-et-vient (SPEED) et argenté pour la profondeur de pénétration (STROKE)
U		<i>Dildo réaliste</i> de la marque Cock de Pipedream (en option) en longueur 16 ou 19cm. Si d'autres dildos possèdent la même ventouse, alors ceux-ci seront compatibles avec l'adaptateur (F) et pourront être utilisés par la LM42P.
V		<i>Dildo Big Balls Pyrex Glass Anal</i> (en option) en verre Pyrex composé de 9 boules allant d'un diamètre de 28 à 37mm.
W		<i>Milk Bottle</i> (en option) en plastique alimentaire de longueur 16cm.

## 2 Montage des dildos sur leur adaptateurs

Remarque : si vous avez d'autres dildos et que ceux-ci ont les bases de même dimensions que ceux proposés avec la LM42P, vous pourrez tout de même les utiliser avec nos adaptateurs.


### 2.1 Dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream

TABLE 2: Montage du dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream

Opération	Figures	Descriptions
1		A l'aide du tournevis (E), dévisser l'adaptateur pour dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream (F).
2		Mettre en place la ventouse du dildo de sorte que l'axe des testicules soit décalé de 45 degrés par rapport à l'axe du tourne-vis. Placez le bras (H) en le butant contre la vis.




suite à la page suivante ...

... suite

Opération	Figures	Descriptions opérations
3		Plaqer le toute en serrant modérément la vis.




## 2.2 Dildo Big balls Pyrex Glass Anal

TABLE 3: Montage Dildo Big balls Pyrex Glass Anal

Opération	Figures	Descriptions
1		A l'aide du tournevis (E), dévisser l'Adaptateur pour dildo <i>Big balls Pyrex Glass Anal</i> (G).
2		Mettez en position le dildo <i>Big balls Pyrex Glass Anal</i> et le bras (H) en le butant contre la vis.
3		Plaquer le toute en serrant modérément la vis.

## 2.3 Dildo Milk Bottle (pour l'homme)

TABLE 4: Montage Dildo Milk Bottle



Opération	Figures	Descriptions
1		A l'aide du tournevis (E), dévisser l'Adaptateur pour Milk Bottle (G') de 3 à 5mm.
2		Mettez en position la Milk Bottle (G') et le bras (H) en le butant contre la vis.
3		Plaquer le toute en serrant modérément la vis.

### 3 Fixation de la LM42P sur mobilier

#### 3.1 Sur le cadre d'un lit

Remarque : si vous possédez un lit avec un cadre bombé sur l'extérieur, vous pouvez mettre le *mât* entre l'intérieur du cadre et le matelas.


TABLE 5: Montage de la LM42P sur le cadre d'un lit

Opération	Figures	Descriptions
1		Intercaliez la <i>Grande plaque en caoutchouc</i> (P) et la <i>Petite plaque en caoutchouc</i> (O), respectivement à l'extérieur et à l'intérieur du cadre du lit.
2		Plaquez le tout en serrant le <i>Serre-joint</i> (D). Rectifiez la hauteur si besoin. Fixation de la LM42P sur le mât → voir point 4, p. 20




### 3.2 Sur la table de salon

TABLE 6: Montage de la LM42P sur la table de salon

Opération	Figures	Descriptions
1		Mettez en place l'extrémité du <i>Mât</i> (M) contre le côté rugueux de la <i>Plaque de fixation du Mât</i> (N). Insérez les deux <i>Poignées pour fixation du mât</i> (J)



suite à la page suivante ...

... suite

Opération	Figures	Descriptions opérations
2		<p><i>Serrez les deux Poignées pour fixation du mât.</i></p>





suite à la page suivante ...

... suite

Opération	Figures	Descriptions opérations
3		Intercaliez la <i>Grande plaque en caoutchouc</i> (P) et la <i>Petite plaque en caoutchouc</i> (O), respectivement en-dessus de la table de salon et en-dessous de celle-ci.
4		Plaquez le tout en serrant le <i>Serre-joint</i> (D). Fixation de la LM42P sur le mât → voir point 4, p. 20

## 4 Montage et réglage de la LM42P sur le mât

TABLE 7: Montage et réglage de la LM42P sur le mât

Opération	Figures	Descriptions
1		<p>Mettez en place la <i>Fixation</i> (L) et les deux <i>Petite poignée diamètre 30mm</i> (I) sur les deux vis dépassant de la <i>LM42P</i> (Q). Faites attention à ce que le côté bombé pointe vers le bas. (voir figure au point 4)</p>
2		<p>Plaquez et serrez les deux <i>Petites poignées diamètre 30mm</i> (I).</p>
3		<p>Après avoir fixé le <i>Mât</i> (M) sur un mobilier (comme décrit à la section 3), choisissez la bonne hauteur en respectant la consigne du point suivant(4). Insérez la vis et pressez la <i>Grande poignée diamètre 50mm</i> (K) .</p>
4		<p>Serrez la <i>Grande poignée diamètre 50mm</i> (K) en se veillant à ce que l'orifice de pénétration soit entre 1 à 2cm plus haut que le dildo. Ajustez l'orientation à votre convenance.</p>

## 5 Mise en marche

1. mettez au minimum les deux boutons rotatifs de la *Télécommande* (T) en les tournant dans le sens anti-horaire jusqu'en butée ;
2. branchez la prise de l'*Alimentation* (S) au secteur ;
3. branchez la prise au *Boîtier électronique* (R) ;
4. patientez env. 10s pour que la machine s'initialise<sup>1</sup> ;
5. montez progressivement la vitesse et la course à votre goût. Pour activer le mode Vibro, il faut mettre la course au minimum et augmenter la vitesse jusqu'à ce que ça vibre.

## 6 Troubleshooting

- si aimant du bras se décroche<sup>2</sup>, vérifiez que l'axe de l'orifice de pénétration soit bien de 1 à 3cm au dessus de l'axe du bras. (voir figure du point 4, section 4, p. 20) ;
- si la machine ne démarre pas après avoir fait le branchement électrique, vérifiez que le bouton rotatif jaune (SPEED) soit bien tourné au minimum (en butée à gauche).

## 7 Vidéo Montage LM42P (Youtube)

<https://youtu.be/D34k9Bdpg1U>

---

1. cela fait un peu de bruit, mais c'est normal

2. Ceci est normal et permet de limiter les efforts latéraux sur les paliers de la machine.